

ΚΩΔΙΚΟΙ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΟΥ PANASONIC

Ψηφιακές ευκολίες ΤΦ κέντρου		
Περιγραφή	Κωδικός	Παράδειγμα
Παίρνω γραμμή άλλου	71<num>	71113 Απαντώ στην κλήση που δέχεται το τηλ. 113
Δίνω την γραμμή μου	Κουμπί ® ή κουμπί <Flash> ή και <num>	®113 Δίνω τον συνομιλητή μου να μιλήσει με το τηλ. 113
Εκτροπή κλήσης	*7102<num>#	*7102113# Κάνω το τηλέφωνο μου να χτυπάει στο 113
Ακύρωση εκτροπής	*7100	
Κλήση κατειλημμένης γραμμής (call back)	6	Εάν η γραμμή που καλώ είναι κατειλημμένη πατάω το 6 και όταν ελευθερωθεί με καλεί αυτόματα.
Κλήση σε αναμονή	® ή <Flash> ή <Hold> (Αναλόγως την συσκευή)	Κατά την διάρκεια συνομιλίας ® ή <Flash> ή <Hold> Με το ίδιο κουμπί επανέρχομαι στην συνομιλία.
<u>Συνομιλία τριών (conference)</u>		
Κλήση τρίτου Ενεργοποίηση	® ή <Flash> και <num> ® ή <Flash> και 3	Κατά την διάρκεια συνομιλίας μου πατάω ®113 . Μετά την απάντηση από την γραμμή 113, πατάω ®3 και συνομιλούμε και οι τρεις.
Reset γραμμής	*790	Για πιθανή δυσλειτουργία